









FRIAMAT BASIC		
	<i>CARACTERISTICAS</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • PESO: 11 Kg • Suelda todas las medidas desde Ø20 hasta Ø710 • Lápiz lector de códigos • Entrada manual de emergencia • Cable de soldadura con clavijas 4mm • Compartimento para accesorios • Caja de aluminio para transporte 	HF00000BASIC
FRIAMAT BASIC ECO		
	<i>CARACTERISTICAS</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • PESO: 19 Kg • Suelda todas las medidas desde Ø20 hasta Ø710 • Lápiz lector de códigos • Cable de soldadura con clavijas 4mm • Entrada manual de emergencia • Compartimento para accesorios • Caja de aluminio para transporte 	HF00BASICECO
FRIAMAT PRIME		
	<i>CARACTERISTICAS</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • PESO: 11 Kg • Suelda todas las medidas desde Ø20 hasta Ø710 • Memoria para 60.000 soldaduras • Lápiz lector de códigos • Cable de soldadura con clavijas 4mm • Permiso de supervisor • Entrada manual de emergencia • Compartimento para accesorios • Caja de aluminio para transporte 	HF00000PRIME
FRIAMAT PRIME ECO		
	<i>CARACTERISTICAS</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • PESO: 19 Kg • Suelda todas las medidas desde Ø20 hasta Ø710 • Memoria para 500 soldaduras • Lápiz lector de códigos • Cable de soldadura con clavijas 4mm • Entrada manual de emergencia • Compartimento para accesorios • Caja de aluminio para transporte 	HF00PRIMEECO
ACCESORIOS MAQUINAS ELECTROFUSION		
	<i>DESCRIPCION</i>	<i>REFERENCIA</i>
	Adaptadores bifilares para conectar a los bornes de cualquier FRIAMAT	HF0000613236
	Adaptador para bornes de 4,7mm	HF0000613237
	Lápiz lector óptico	HF0000624435
	Scanner manual alternativo al lápiz	HF0000624002

RASCADORES		
	<i>DESCRIPCION</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<p>Rascador para tubos desde Ø20 hasta Ø63</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuchilla de corte giratorio para la eliminación de la capa de óxido en las tuberías de PE. • Cuchilla extra ancha de metal duro. • Incluye cuchilla de repuesto. • En maletín de aluminio para transporte. 	HF0000613305
	<p>Rascador para tubos desde Ø75 hasta Ø225</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuchilla de corte giratorio para la eliminación de la capa de óxido en las tuberías de PE. • Cuchilla extra ancha de metal duro. • Incluye cuchilla de repuesto. • En maletín de aluminio para transporte. 	HF0000613311
	<p>Set de rascadores para tubos Ø20 hasta Ø225</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuchilla de corte giratorio para la eliminación de la capa de óxido en las tuberías de PE. • Cuchilla extra ancha de metal duro. • Incluye cuchilla de repuesto. • En maletín de aluminio para transporte. 	HF0000613316
	<p>Rascador manual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la eliminación de la capa de óxido de las tuberías de PE y accesorios, así como para desbarbar el canto cortado. 	HF0000613300
	<p>Cuchillas de repuesto para rascador manual</p>	HF0000613270

MARCADORES		
	<i>DESCRIPCION</i>	<i>REFERENCIA</i>
	<p>Marcador plateado para el marcado de tubos PE</p>	HF0000613069